

Mise à jour du Firmware Gopro

Tout d'abord, l'équipe Absolutesport vous remercie d'avoir choisi notre site internet pour vous procurer votre accessoire Gopro BacPac LCD, Gopro BacPac Batterie ou Gopro Kit 3D.

Nous vous invitons pour profiter pleinement de votre accessoire Gopro BacPac à télécharger sur notre site internet dans la rubrique Conseils et Astuces la dernière mise à jour pour votre caméra Gopro avant de connecter votre Gopro BacPac LCD.

Conseils d'installation :

1° dirigez-vous sur l'onglet Conseils et Astuces sur notre site www.absolutesport.fr

2° Téléchargez sur votre bureau PC/Mac le logiciel nommé firmware-1.bin

3° Sur votre carte SD copiez le firmware téléchargé qui se trouve sur votre bureau et collez celui-ci dans votre carte SD (ATTENTION videz votre carte avant l'opération si ce n'est pas le cas)

4° Assurez vous d'avoir assez d'autonomie pour procéder à la mise à jour de votre caméra Gopro (si ce n'est pas le cas rechargez-la).

5° Insérez votre carte SD dans votre caméra Gopro HD.

6° Important, pendant toute la durée de l'installation du programme sur votre caméra, vous devez maintenir enfoncé le bouton du haut. (Voir image, nous appellerons ce bouton N°1)

Puis appuyez sur le bouton en face avant de la caméra une seule fois.

La caméra s'allume, attendez de voir s'afficher 3 zéros, ensuite appuyez de nouveau sur le bouton face avant (Voir image, nous appellerons ce bouton N°2) 3 fois consécutivement

(Vous devez entendre 3 bips)

La caméra charge le programme depuis la carte SD puis celle-ci doit s'éteindre.

Une fois la caméra éteinte vous pouvez relâcher la pression sur le bouton du haut



Voilà, vous pouvez désormais profiter de votre Gopro BacPac LCD.